

SVEMA SANITRUST WIPES

Toallitas Desinfectantes Blancas y






Toallitas Desinfectantes Azules

Toallitas de desinfección rápida a base de etanol para superficies que toleran el alcohol en los ámbitos alimentario, veterinario, médico, industrial, doméstico e institucional.

Las toallitas Sanitrust tienen un amplio espectro de actividad bactericida (incluidos MRSA, VRE), micobactericida, totalmente virucida (incluidos todos los virus envueltos, Noro, Rota, Adeno, Polio), fungicida y levuricida.



INFORMACIONES TÉCNICAS

Sustancia activa	<ul style="list-style-type: none"> Ethanol CAS no 64-17-5 (57 g); Propan-2-ol CAS no 67-63-0 (6 g) 				
Especificaciones	<ul style="list-style-type: none"> Fragancia: sin fragancia Bote de 150 toallitas azules: 20x20cm; 30g/m²; no tejidas, sin pelusa; Bote de 200 toallitas blancas: 20x20cm; 28g/m²; no tejidas, sin pelusa 				
Conservación	<ul style="list-style-type: none"> Puede conservarse durante 30 meses en su envase original cerrado en condiciones normales de almacenamiento. No congelar, conservar entre 5°C y 30°C. 				
Instrucciones de uso	<p>1. Para extraer la primera toallita, retire la tapa del bote y extraiga la primera toallita del centro del carrete con las manos limpias. Vuelva a colocar la tapa del bote con la primera toallita introducida por la abertura de la tapa.</p> 	<p>2. Limpie la superficie previamente limpiada. Dejar actuar 5 minutos. Cierre la tapa después de su uso.</p> 	<p>3. Dejar secar, no aclarar. Utilizar varias toallitas si es necesario.</p> 	<p>4. Deseche las toallitas de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta del producto.</p> 	<p>5. Repetir la operación de acuerdo con el protocolo de higiene en vigor.</p> 
Reglamento	<ul style="list-style-type: none"> Biocida PT2, PT4. AL - otro líquido para aplicar sin diluir Uso profesional 				
Compatibilidad	<ul style="list-style-type: none"> El producto es compatible con la mayoría de las superficies lisas, excepto las sensibles al alcohol (plexiglás, etc.). El producto, en su uso como desinfectante de superficies en contacto con alimentos, no altera el sabor ni el olor de los alimentos, según la prueba Tetrad ASTM International E3009-15 				
Compatibilidad cutánea	<ul style="list-style-type: none"> Buena compatibilidad cutánea Probado bajo control dermatológico 				
Precauciones de uso	<ul style="list-style-type: none"> No ingerir No mezclar con otros productos Utilice los biocidas de forma segura Lea siempre la etiqueta y la información del producto antes de usarlo Eliminar el contenido/envase en un contenedor de residuos autorizado No reutilizar el envase Para más información, consulte la ficha de datos de seguridad del producto En caso de emergencia, póngase en contacto con el Centro de Toxicología más cercano 				

ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA	
Activo contra	Tiempo de contacto
BACTERIA (INCL. MRSA, VRE):	15 sec
YEASTICIDAL ACTIVITY: CANDIDA ALBICANS	15 sec
MYCOBACTERIA: (M.AVIUM, M.TERRAE)	30 sec
ACTIVIDAD FUNGICIDA: ASBERGILLUS BRASILIENSIS	120 sec
VIRUSES: VACCINIA, HIV, HBV, HCV, ROTA, NORO	15 sec
VIRUSES: ADENOVIRUS	30 sec
VIRUSES: POLIO VIRUS	120 sec
NORMAS	EN13727, EN14561, EN13697, EN13624, EN14562, EN14348, EN14563, EN14476, EN16777, EN17387, EN16615, EN1650; EN1276

*Estudio realizado en condiciones limpias.

ENVASE	NUMERO DE PRODUCTO	CANTIDAD/ CAJA
Nombre del producto		Unidades
SVEMA SANITRUST WIPES (Bote de 200 unidades)	5020-80-06	6
SVEMA SANITRUST WIPES BLUE (Bote de 150 unidades)	5030-80-06	6