

## SVEMA SANITRUST WIPES






### Lingettes désinfectantes pour surfaces blanches et lingettes désinfectantes pour surfaces bleues

Lingettes de désinfection rapide à base d'éthanol pour les surfaces compatibles avec l'alcool dans les secteurs alimentaire, vétérinaire, médical, industriel, domestique et institutionnel.

Les lingettes Sanitrust ont un large spectre d'activité bactéricide (y compris MRSA, VRE), mycobactéricide, entièrement virucide (y compris tous les virus enveloppés, Noro, Rota, Adeno, Polio), fongicide et levuricide.



#### INFORMATION TECHNIQUE

<b>SUBSTANCE ACTIVE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Éthanol CAS no 64-17-5 (57 g) ; Propan-2-ol CAS no 67-63-0 (6 g)</li> </ul>				
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Parfum : non parfumé</li> <li>Boîte de 150 lingettes bleues : 20x20cm ; 30g/m<sup>2</sup> ; non tissé, non pelucheux ; Boîte de 200 lingettes blanches : 20x20cm ; 28g/m<sup>2</sup> ; non tissé, non pelucheux</li> </ul>				
<b>CONSERVATION</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peut être conservé pendant 30 mois dans son emballage d'origine fermé dans des conditions de stockage normales.</li> <li>Ne pas congeler, conserver entre 5°C et 30°C.</li> </ul>				
<b>MODE D'EMPLOI</b>	<p>1. Pour retirer la première lingette, retirez le couvercle de la boîte et retirez la première lingette du centre de l'enrouleur avec des mains propres. Remplacez le couvercle de la boîte avec la première lingette tirée à travers l'ouverture du couvercle.</p> 	<p>2. Essuyer la surface préalablement nettoyée. Laisser agir 5 minutes. Fermer le couvercle après utilisation.</p> 	<p>3. Laisser sécher, ne pas rincer. Utiliser plusieurs lingettes si nécessaire.</p> 	<p>4. Eliminer les lingettes conformément aux instructions figurant sur l'étiquette du produit.</p> 	<p>5. Répéter l'opération conformément au protocole d'hygiène en vigueur.</p> 
<b>RÉGLEMENTATION</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Biocide PT2, PT4. AL - autre liquide à appliquer non dilué</li> <li>Usage professionnel</li> </ul>				
<b>COMPATIBILITÉ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le produit est compatible avec la plupart des surfaces lisses, à l'exception des surfaces sensibles à l'alcool (plexiglas, etc.).</li> <li>Le produit, lorsqu'il est utilisé comme désinfectant pour les surfaces en contact avec les aliments, n'altère ni le goût ni l'odeur des aliments, conformément au test Tetrad ASTM International E3009-15.</li> </ul>				
<b>COMPATIBILITÉ AVEC LA PEAU</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bonne compatibilité avec la peau</li> <li>Testé sous contrôle dermatologique</li> </ul>				
<b>PRÉCAUTION D'EMPLOI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ne pas avaler</li> <li>Ne pas mélanger avec d'autres produits</li> <li>Utiliser les biocides en toute sécurité</li> <li>Toujours lire l'étiquette et les informations sur le produit avant de l'utiliser</li> <li>Jeter le contenu/récipient dans un conteneur agréé pour l'élimination des déchets.</li> <li>Ne pas réutiliser l'emballage</li> <li>Pour plus d'informations, se référer à la fiche de données de sécurité du produit.</li> <li>En cas d'urgence, contacter le centre antipoison le plus proche.</li> </ul>				

ACTIVITÉ ANTIMICROBIENNE	
Actif sur	Temps de contact
LES BACTÉRIES (Y COMPRIS MRSA, VRE) :	15 sec
ACTIVITÉ LEVURICIDE : CANDIDA ALBICANS	15 sec
MYCOBACTÉRIES : (M.AVIUM, M.TERRAE)	30 sec
ACTIVITÉ FONGICIDE : ASBERGILLUS BRASILIENSIS	120 sec
VIRUS : VACCINE, VIH, HBV, HCV, ROTA, NORO	15 sec
VIRUS : ADÉNOVIRUS	30 sec
VIRUS : VIRUS DE LA POLIO	120 sec
NORMES	EN13727, EN14561, EN13697, EN13624, EN14562, EN14348, EN14563, EN14476, EN16777, EN17387, EN16615, EN1650; EN1276

L'étude a été menée dans des conditions propres

CONDITIONNEMENT	CODE PRODUIT	CARTON
Nom du produit		Pièces
SVEMA SANITRUST WIPES (200 Count Canister)	5020-80-06	6
SVEMA SANITRUST WIPES BLUE (150 Count Canister)	5030-80-06	6